

DESCRIZIONE FRONTALE

Predisposizione I∆ n soglia d'intervento ¹

Selettore portata x1 / x10 / x100

FRONT DESCRIPTION

Setting intervention threshold I∆ n ¹

Range selector x1 / x10 / x100

		0,03	0,05	0,075	0,1	0,15	0,2	0,3
I∆n	x1	30mA	50mA	75mA	100mA	150mA	200mA	300mA
	x10	300mA	500mA	750mA	1A	1,5A	2A	3A
	x100	3A	5A	7,5A	10A	15A	20A	30A

1 Il modello RD1E è dotato di un relè di preallarme con soglia intervento fissa, pari al 50% del valore di **I**\(\text{\mathbf{n}}\) selezionato \(\text{.} \)

Controllare che il valore d'intervento selezionato sia compatibile con le sensibilità minima rilevabile dal trasformatore toroidale abbinato.

¹ Model **RD1E** has a pre-alarm relay with fixed intervention threshold equal to 50% of selected **I**∆ **n** value

Check that selected intervention value matches the lowest sensibility detecta ble by the connected ring current transformer.

3 • **4** Signaling LED

On	Trip / Fail	
•	•	Assenza tensione alimentazione ausiliaria o apparecchio fuori servizio Lack of auxiliary voltage supply or out of order meter
*	•	Sorveglianza • Supervision
*	*	Allarme • Alarm
*	• * • *	Interruzione collegamento toroide - relè Connection breakdown between relay and ring current transformer
	LED spento	LED off

LED acceso LED lampeggiante

LED on LFD blinking

10 Pulsante di provaPermette di simulare la condizione di allarme, l'accensione del **LED Trip** e la commutazione del relè d'uscita.

6 Pulsante di ripristino

4 LED segnalazione

7 Selettore ripristino

Man (manuale) = lo stato di allarme permane fino a quando l'operatorenon agisce sul tasto **RESET**

Aut (automatico) = ad allarme intervenuto, l'apparecchio provvede automaticamente al ripristino, facendo alcuni tentativi.

Terminati i tentativi, se il dispositivo non si è ripristinato, l'apparecchio entra in stato di allarme definitivo e deve essere ripristinato manualmente. Il lampeggio contemporaneo dei tre LED gialli, segnala l'esaurimento dei tentati **6** Test key

It allows to simulate alarm condition, **LED Trip** switching on and output relay switching.

6 Reset key

Automatic-manual reset switch

Man (manual) = the alarm stays until the operator doesn't act on **RESET** key Aut (automatic) = when alarm occurred, this unit automatically resets, making some attempts.

When attempts are over, if the device didn't reset, the meter enters the definiti ve alarm state and it has to be manually reset.

The simultaneous blinking of the three yellow LED's signals that reset attempts are over

CODICE • CODE	N° TENTATIVI /INTERVALLO TEMPO • NUMBER OF ATTEMPTS / TIME INTERVAL					
RD1A - RD1D - RD3AF	3/60S					
RD3AT	5/108					
RD3AU	1/108					

Il ripristino è inibito con corrente differenziale persistente: ≅ 50% I∆n impostata

3 Selettore stato relé uscita: Nd (norm. diseccitato) sicurezza negativa -Ne (norm. eccitato) sicurezza positiva.

Il relè di preallarme è sempre norm. diseccitato (mod. RD1E).

Predisposizione ritardo intervento

ATTENZIONE! Selezionando la soglia d'intervento nella posizione 0,03 viene automaticamente escluso il ritardo intervento, indipendentemente dalla posizione del selettore di portata 2. Per predisporre soglia di intervento $I\Delta n = 30mA$ con intervento istantaneo selezionare 0,03 e accertarsi che il selettore 2 sia in posizione x1.

Reset is not possible with persistent residual current: $\approx 50\%$ I Δ n.

3 Switch for state of output relay: Nd (normally de-energised) negative security

ATTENTION! Selecting the intervention threshold

select 0,03 and make sure that selector ② is on position x1. ① Instantaneous display of earth leakage current (in % of loaded I Δ n value)

ISTRUZIONI DI CABLAGGIO

- · La posizione di fissaggio risulta completamente indifferente ai fini del funziona-
- Le operazioni di predisposizione (soglia intervento, tempo ritardo, ecc.) devono essere effettuate con apparecchio non alimentato.
- Rispettare scrupolosamente lo schema d'inserzione, una inesat tezza nei collegamenti è ineviitabilmente causa di funzionamento anomalo o di danni all'apparecchio.
- L'ottenimento della piena funzionalità del sistema di protezione differenziale è legato alle modalità di installazione, per cui si consiglia:
- Ridurre al minimo la distanza tra toroide e relè
- Utilizzare cavi schermati o intrecciati per la loro connessione
- Evitare di disporre i cavetti di connessione toroide-relè parallelamente a conduttori di potenza
- Evitare di installare toroide e relè in prossimità di sorgenti di campi elettromagneti ci intensi (grossi trasformatori).
- Solo i conduttori attivi attraversano il toroide (dis.D1)
- □ Utilizzando cavo schermato, l'armatura deve essere collegata a terra come da
- I conduttori devono essere posizionati al centro del toroide (dis.D3).

Ne (normally energised) positive security.

Pre-alarm relay is always normally de-energized (mod. RD1E).

Setting intervention delay

on position 0,03 the intervention delay is automatically excluded, independently of position of range selector \mathbf{Q} . To set intervention threshold I Δ n = 30mA with istantaneous intervention,

INSTRUCTIONS FOR WIRING

- · Mounting position do not affect in any way the proper working.
- . Setting operations (intervention threshold, delay time, etc.) must be carried out with non-fed meter.
- Please carefully follow the wiring diagram; an error in connecting the relay may give rise to irregular working or damages.
- The achievement of differential protection system full functionality is bound to the mounting way; therefore we suggest:
- To reduce as much as possible the distance between ring current transformer
- To use only shielded or twisted cables for their connection
- To avoid in placing ring current transformer-relay connection cables parallelly to power wires
- To avoid in mounting ring current transformer and relay near sources of intense electromagnetic fields (big transformers).
- Pass active conductor only through toroid (draw **D1**)
- When using blind cable, ensure ground connection of armature (draw D2)
- Ensure the central positioning of conductor through toroid (draw D3).

10781265

Istruzioni d'uso **User's Guide**


Cod. RD...





20094 CORSICO (MI) ITALIA Tel. 02 44 878.1 Fax 02 45 03 448 +39 02 45 86 76 63 www.imeitaly.com info@imeitaly.com


Via Travaglia 7

03/10









NUCLEO CHIUSO / CLOSED CORE						NUCLEO APRIBILE / OPEN CORE					
	CODICE CODE	PASSAGGIO CAVO Passing Cable	I∆n min¹¹ A	in A	Imax ⁽²⁾	CODICE CODE	PASSAGGIO CAVO PASSING CABLE	I∆n min ⁽¹⁾ A	in A	Imax ⁽²⁾ A	
	TDGA2	Ø 28	0,03	65	390	TDAA2	Ø 110	0,5	250	1500	
	TDGB2	Ø 35	0,03	70	420	TDAB2	Ø 150	0,5	250	1500	
	TDGH2	Ø 60	0,03	90	540	TDAC2	Ø 300	1	630	3780	
	TDGC2	Ø 80	0,05	170	1020						
	TDGD2	Ø 110	0,1	250	1500		(1) Minima corrente l∆n valore minimo di l∆n impostabile sul relè differenziale abbinato al toroide l∆n lowest current l∆n lowest value that can be set on earth leakage relay connected with toroid (2) Corrente di test corrispondente a 6ln: lmax (EN 60947-2 annex M)				
	TDGF2	Ø 140	0.3	250	1500						

⁽²⁾ Corrente di test corrispondente a 6In: Imax (EN 60947-2 annex M Test current corresponding to 6In: Imax (EN 60947-2 annex M)


SICUREZZA NEGATIVA • NEGATIVE SECURITY


RD1A • RD3A • RD1D


TDGF2

Ø 210


SICUREZZA POSITIVA • POSITIVE SECURITY







2400



SICUREZZA NEGATIVA • NEGATIVE SECURITY

RD1E

SICUREZZA POSITIVA • POSITIVE SECURITY

